


HQPlayer NAA




HQPlayer Desktop 은 Windows, macOS, Linux 에서 동작하는 up-sampling이 가능한 고성능 미디어 플레이어입니다. HQPlayer NAA는 HQPlayer Desktop과 네트워크로 연결하여 음악을 재생하는 기능입니다. 특히 DSD 재생 기능이 탁월 합니다. HQPlayer NAA 는 음원을 전송해주는 브릿지 기능의 일종입니다.



Eunhasu의 HQPlayer NAA 설정화면에서는 HQPlayer Desktop에 나타날 이름을 지정할 수 있습니다.




HQPlayer Desktop에서 Eunhasu 에서 지정한 HQPlayer NAA 이름이 보이는 화면입니다.




동작화면 영상

HQPlayer Embedded


HQPlayer Embedded는 sMS-500, sMS-1000SQ, sMS-2000에서만 지원됩니다.




웹 브라우저 주소창에 기기의 IP 주소를 입력하여 Eunhasu Web GUI에 접속합니다.




[HQPlayer config] 페이지에서 [Save changes]를 눌러 설정을 저장하고 HQPlayer를 실행합니다.




HQPlayer가 실행되면 아이콘 아래에 Active가 표시됩니다.




[Open HQplayer Embedded] 버튼을 누르면 HQPlayer Embedded 웹 설정 페이지로 이동합니다. (웹 브라우저 주소창에 `http://[기기 IP]:8088`을 입력해도 됩니다.)



HQPlayer Embedded 웹 설정 페이지입니다. 로그인 창이 나타나면 초기 ID/PW인 hqplayer/hqplayer를 입력합니다.



[Key] 탭에서 [Choose File]을 클릭하여 구매한 hqplayerd.key 파일을 선택한 후 [Upload]를 누릅니다. 정식 라이선스를 적용하려면 기기를 재부팅하거나 HQPlayer를 재시작합니다.



[Configuration] 탭의 [Backend]에서 출력 방식을 선택합니다. 기기에 USB DAC를 직접 연결했다면 ALSA, HQPlayer NAA 기기로 출력한다면 Network Audio를 선택합니다. 해당 backend 항목에서 [Device]를 선택한 후 [Apply]를 누릅니다.

최종 수정: 2026/11/09 03:41

From:
https://docs.sotm-audio.com/ - **SOtM docs**

Permanent link:
https://docs.sotm-audio.com/doku.php?id=ko:hqplayer_naa&rev=1794213675

Last update: **2026/11/09 03:41**